

QUALITE DES IMAGES

Si vous rencontrez des problèmes de qualité des images, effectuez les opérations suivantes :

1. Nettoyez soigneusement le scanner.
2. Vérifiez le paramétrage de l'application.
3. Si vous utilisez la fonction iThresholding, essayez de réduire le contraste.

REMARQUE : ne calibrez les images que si un message du scanner vous le demande ou si les lampes ou les guides de numérisation ont été remplacés.

ACCESSOIRES*

N° de catalogue	Description
894 9000	Fond blanc <i>Kodak</i>
874 1894	Module d'alimentation manuelle <i>Kodak</i>
815 0237	Imprimante haute résolution <i>Kodak</i>

DOCUMENTATION DE REFERENCE

N° de publication	Description
A-61555_fr	Manuel d'utilisation
A-61580	Image Processing Guide (Manuel de traitement des images)
A-61587	Brightness and Contrast Control Reference Guide (Manuel de référence du logiciel Brightness and Contrast Control)
A-61599	Patch Code Information (Informations sur les codes de patch)
A-61403	Supplies & Consumables (Fournitures et consommables)

Pour télécharger ces publications au format PDF, consultez le site Web de Kodak à l'adresse www.Kodak.com/go/docimaging.

FOURNITURES*

N° de catalogue	Description
108 4755	Kit de consommables d'alimentation <i>Kodak</i> pour scanners des séries i600/i1800
896 5279	Kit de consommables d'alimentation pour papier ultra-léger <i>Kodak</i> pour scanners des séries i600/i1800
842 6157	Kit de consommables d'alimentation grand format <i>Kodak</i> pour scanners des séries i600/i1800
134 3680	Kit de consommables d'alimentation très grand format <i>Kodak</i> pour scanners des séries i600/i1800
197 6703	Guides de numérisation <i>Kodak</i> pour scanners des séries i600/i1800
125 7633	Buvards d'imprimante <i>Kodak</i> recto pour scanners de la série i1800
114 1472	Buvards d'imprimante <i>Kodak</i> verso pour scanners de la série i1800
818 3386	Cartouche d'encre noire pour l'imprimante améliorée pour les scanners des séries <i>Kodak</i> i800/i1800
159 6832	Cartouche d'encre rouge pour l'imprimante améliorée pour les scanners des séries <i>Kodak</i> i800/i1800
169 0783	Feuilles de nettoyage du système de transport <i>Kodak Digital Science</i> (50 ex.)
877 6254	Kit de maintenance de l'imprimante haute résolution
822 1376	Cartouche d'encre noire pour l'imprimante haute résolution pour les scanners des séries <i>Kodak</i> i800/i1800 et <i>Kodak Imagemink</i> Microimager 70
145 6532	Cartouche d'encre rouge pour l'imprimante haute résolution pour les scanners des séries <i>Kodak</i> i800/i1800 et <i>Kodak Imagemink</i> Microimager 70
853 5981	Tampons de nettoyage des rouleaux <i>Kodak Digital Science</i> (24 ex.)
896 5519	Chiffons antistatiques pour scanners <i>Kodak</i> (144 ex.)
127 1436	Feuilles de calibrage <i>Kodak</i> (5 ex.)

* Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.



Scanners de la série i1800



Aide-mémoire

www.kodak.com

Pour la maintenance, contactez un représentant Kodak.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, New York 14650, Etats-Unis
© Kodak, 2007.
Marque déposée : Kodak

A-61556_fr / N° réf. 9E8465

VOYANT DU SCANNER

Couleur	Fonction
Vert	<p>Allumé : quand vous appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt, le scanner démarre. L'écran Inactif apparaît quand le scanner est prêt.</p> <p>Clignotant : le scanner est en mode d'économie d'énergie. Pour revenir au mode normal, si l'élévateur d'entrée contient du papier, retirez-le, puis remettez-le. Si l'élévateur ne contient pas de papier, mettez-en.</p>

AFFICHAGE DU JOURNAL DE L'UTILISATEUR

Le chapitre 6, *Dépannage*, du manuel d'utilisation décrit les messages destinés à l'utilisateur et présente un tableau de résolution des problèmes. Pour consulter le journal de l'utilisateur, appuyez sur **Journal de l'utilisateur** sur l'écran tactile ou utilisez l'outil Scan Validation Tool.

Accès au journal de l'utilisateur à l'aide de l'écran tactile.

- Sur l'écran Inactif, appuyez sur **Journal de l'utilisateur**.

REMARQUE : le journal de l'utilisateur ne présente que les messages affichés depuis le démarrage du scanner, alors que l'outil Scan Validation Tool permet de consulter tous les messages qui sont survenus.

Accès au journal de l'utilisateur à partir de l'outil Scan Validation Tool

- Choisissez **Démarrer > Programmes > Kodak > Document Imaging > Scan Validation Tool**.
- Dans la zone Types de pilote, choisissez **TWAIN**.
- Dans la zone Pilotes, choisissez **Scanner Kodak : i1800** et cliquez sur **OK**.
- Cliquez sur l'icône Scanner pour afficher l'écran principal.
- Cliquez sur le bouton **Options** pour afficher l'écran Options.
- Cliquez sur le bouton **Périphérique** pour afficher l'écran Périphérique.
- Cliquez sur le bouton **Diagnostics** pour afficher l'écran Diagnostics.
- Sur l'onglet Journaux, sélectionnez **Utilisateur** dans la liste déroulante pour afficher le journal de l'utilisateur.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Pour obtenir des images de qualité optimale, il est nécessaire de nettoyer le scanner et d'effectuer une maintenance préventive régulièrement.

REMARQUE : certains types de document produisent plus de poussière de papier et peuvent donc nécessiter un nettoyage plus fréquent que celui recommandé.

La procédure de maintenance préventive ci-dessous est recommandée pour éviter tout dysfonctionnement du scanner pendant la production.

IMPORTANT :

- Le tampon de nettoyage des rouleaux contient du sulfate d'éther laurique de sodium et du silicate de sodium, qui peuvent irriter les yeux. Pour plus d'informations, consultez la FDS.
- Les chiffons antistatiques contiennent de l'alcool isopropylique, qui peut irriter les yeux et dessécher la peau. Lavez-vous les mains à l'eau savonneuse immédiatement après chaque opération de maintenance. Pour plus d'informations, consultez la FDS.
- N'utilisez que les produits de nettoyage recommandés.
- N'utilisez pas d'air comprimé.

PROCEDURES

Numéro / procédure	Tous les matins	Milieu de la période de travail	Début d'une période de travail
3 Passer l'aspirateur dans les zones d'entrée et du plateau de sortie	x		
5 Nettoyer tous les rouleaux	x		x
6 Passer l'aspirateur dans la zone de transport	x	x	x
7 Retirer les bandes de fond et passer l'aspirateur dessous	x		
8 Retirer et nettoyer les guides de numérisation	x		x
9 Passer l'aspirateur sous les guides de numérisation	x		x
16 Faire circuler une feuille de nettoyage du système de transport	x		x
18 Essuyer les guides de numérisation avec un chiffon	x	x	x

Pour plus d'informations sur le nettoyage de l'appareil et le remplacement de ses composants, consultez le chapitre 5, *Maintenance*, du manuel d'utilisation. Certaines des procédures de nettoyage nécessitent l'utilisation d'un aspirateur et de ses accessoires (petite brosse, suceur, etc.).

TACHES

- Eteignez le scanner.
- Retirez le plateau de sortie.
- Passez l'aspirateur dans la zone du plateau de sortie et dans celle d'entrée (plateau élévateur) à l'aide de la brosse de l'aspirateur.
- Ouvrez le boîtier.
- Nettoyez tous les rouleaux/anneaux avec un tampon de nettoyage pour rouleaux (rouleaux supérieur et inférieur, anneaux du module d'alimentation et anneaux des rouleaux de séparation). Vérifiez si les anneaux et le tampon de pré-séparation sont usés et remplacez-les si nécessaire.
- Nettoyez la zone du système de transport à l'aide de la brosse de l'aspirateur. Faites particulièrement attention aux emplacements suivants :
 - les bords du système de transport ;
 - le ruban réfléchissant près de l'avant du système de transport ;
 - le ruban réfléchissant près de l'avant du boîtier ;
 - les trois capteurs de détection des doubles situés à la base du système de transport et du boîtier.
- Retirez les bandes de fond supérieure et inférieure et passez l'aspirateur dans ces zones. Ensuite, remettez-les en place.
- Retirez les guides de numérisation supérieur et inférieur.
- A l'aide du suceur, aspirez la poussière de la zone des guides de numérisation, notamment sur la plaque vitrée située entre les lampes inférieures.
- Nettoyez les deux côtés des guides de numérisation avec un chiffon antistatique.
- Séchez les guides de numérisation avec un chiffon antistatique sec.
- Vérifiez si les guides de numérisation sont éraflés et remplacez-les si nécessaire.
- Réinstallez les deux guides de numérisation.
- Refermez le boîtier.
- Allumez le scanner.
- Faites circuler une feuille de nettoyage dans le système de transport.
- Ouvrez le boîtier.
- Séchez la partie exposée des guides de numérisation avec un chiffon non pelucheux.
- Refermez le boîtier et numérisez une image de test pour vérifier la qualité de l'image.