

O alimentador manual dos scanners *Kodak* da série i600 propicia uma superfície de trabalho plana que auxilia a alimentação manual.

Este documento fornece instruções sobre a instalação e utilização do alimentador manual.

### Instalando e utilizando o alimentador manual

Para instalar o alimentador manual, abaixe ao máximo a bandeja do elevador (posição para 500 folhas).

1. Abra as guias laterais do scanner o máximo possível.



2. Coloque o alimentador sobre a bandeja do elevador. Use as ranhuras do alimentador para alinhá-lo com as guias laterais. Posicione o alimentador manual de modo a encaixá-lo completamente.



O alimentador manual tem duas posições para as guias laterais. Você vai determinar qual usará com base no tamanho dos documentos que pretende digitalizar:

- use os orifícios mais próximos do centro do alimentador quando os documentos tiverem **menos** de 21,59 cm ou

- use os orifícios mais afastados do centro do alimentador quando os documentos tiverem **mais** de 21,59 cm.

3. Após encaixar o alimentador manual, instale as guias laterais. Alinhe os orifícios do alimentador manual com as cavilhas da guia lateral esquerda, conforme a ilustração a seguir.



4. Após fixar a guia lateral esquerda, instale a direita da mesma maneira.

5. Coloque as guias laterais na posição desejada deslizando-as para dentro ou para fora, conforme o tamanho dos documentos que pretende digitalizar.



6. Aperte os parafusos das duas guias laterais para fixá-las.



7. Levante a bandeja do elevador o máximo possível (posição ADF) para dar firmeza à bandeja do alimentador manual.
8. Digitalize os documentos na posição de folha única ou manual.



## Removendo o alimentador manual

1. Abaixe ao máximo a bandeja do elevador (posição para 500 folhas).
2. Remova o alimentador manual.

