


## Limpieza de la superficie de imágenes



## Luces de indicadores y códigos de error

Cuando se produzca un error, parpadeará el indicador rojo y aparecerá uno de estos códigos.

Código	Problema	Solución
<b>E 0</b>	El cable USB no está conectado	Asegúrese de que el cable USB esté bien conectado al scanner y al equipo.
<b>E 1 - E 5</b> <b>E 7; E 8</b>	Error del scanner	Apague el scanner y vuelva a encenderlo. Reinicie la aplicación de digitalización y vuelva a intentarlo. Si el problema continúa produciéndose, póngase en contacto con el servicio técnico de Kodak.
<b>E 6</b>	Cubierta del scanner abierta	Cierre la cubierta del scanner.
<b>E 9</b>	Atasco de documentos	Abra el scanner y retire cualquier papel que pueda haber en la ruta.

## Accesorios y complementos

N.º de CAT	Descripción
124 10664	Kit de consumibles del alimentador de <i>Kodak</i>
821 5808	Kit de consumibles del alimentador extra grande de <i>Kodak</i>
197 8253	Juego de guías de imagen de <i>Kodak</i>
135 5155	Impresora de documentos: Cartuchos de tinta de la impresora (10 unidades)
840 5425	Impresora de documentos: Tiras secantes para la tinta (60)
826 7586	Impresora de documentos: Portacartuchos de tinta
818 3386	Impresora optimizada: Cartuchos de tinta negra
159 6832	Impresora optimizada: Cartuchos de tinta roja
113 3842	Impresora optimizada: Portacartuchos de tinta
853 5981	Almohadillas de limpieza para los rodillos <i>Kodak</i>
169 0783	Hojas de limpieza de transporte <i>Kodak</i>
896 5519	Paños de limpieza Staticide para scanners <i>Kodak</i>
892 7717	Accesorio de fondo blanco de <i>Kodak</i>
867 7288	Accesorio de cama plana para A4 <i>Kodak</i>
863 6870	Accesorio de fondo negro para A4 <i>Kodak</i>
179 6747	Accesorio de cama plana para A3 <i>Kodak</i>

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, Nueva York 14650 (EE. UU.)  
A-61637\_es / N.º ref. 8F7954 Enero de 2010  
© Eastman Kodak Company, 2008  
Marcas comerciales: Kodak



Scanners de la serie i1400



Guía de referencia

## Servicio y soporte de Kodak

[www.kodak.com/go/disupport](http://www.kodak.com/go/disupport)



**1.800.822.1414**

(Sólo EE. UU. y Canadá. Para las demás regiones, póngase en contacto con el centro de soporte de Kodak)

Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga preparado lo siguiente:




- Descripción del problema
- Modelo de scanner y número de serie
- Configuración del equipo
- Aplicación de software que está utilizando

## Limpieza de los rodillos



**IMPORTANTE:** La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril éter sulfato de sodio que puede provocar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad del material (MSDS).

## Limpieza y sustitución del módulo de separación



## Limpieza y sustitución del módulo de alimentación

