N. parte 6J7998\_it


## Utilizzo grammatura della carta per documenti lunghi

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'utilizzo della grammatura carta per documenti lunghi con gli scanner *Kodak Trūper* 3210/3610.


La grammatura della carta per documenti lunghi è progettata per il supporto nella scansione di documenti estremamente lunghi. La grammatura della carta migliora la gestione dei documenti, applicando una pressione lieve e uniforme che consente ai documenti di scorrere senza difficoltà attraverso il trasporto dello scanner.

## NOTE:

- Verificare sempre che la grammatura della carta sia posizionata in larghezza del vassoio alimentatore tra le guide dei documenti ed è posizionata in maniera piatta sui documenti da acquisire.
- Utilizzare sempre la maniglia per sollevare o spostare la grammatura della carta.
- Non inclinare o posizionare la grammatura della carta in direzione perpendicolare sopra ai documenti.
- Rimuovere la grammatura della carta dal vassoio alimentatore prima di sollevare il coperchio di trasporto.
- Posizionare la grammatura della carta per documenti lunghi sopra i documenti da acquisire nel vassoio alimentatore.



2. Quando la grammatura della carta per documenti lunghi è posizionata correttamente, è possibile iniziare la scansione.



Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, NY 14650 U.S.A. © Kodak, 2010. Tutti i diritti riservati. TM: Kodak