


Kodak Capture Pro برنامج

دليل بدء الاستخدام



- 1..... تثبيت البرنامج: برنامج Capture Pro وإصدار الشبكة.
- 3..... تثبيت البرنامج: الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro.
- 4..... استخدام برنامج Capture Pro.
- 5..... البدء السريع.
- 5..... استخدام إعدادات المهمة المحددة مسبقًا.

هذا الدليل مخصص لتوفير إجراءات بسيطة للبدء بسرعة، بما في ذلك تثبيت برنامج Kodak Capture Pro وتشغيله والإجراءات المخصصة للمسح الضوئي باستخدام إعدادات المهمة المحددة مسبقًا. يمكن العثور على معلومات وإجراءات كاملة في دليل المستخدم لبرنامج Kodak Capture Pro على www.alarisworld.com/go/captureprosupport.

للحصول على المعلومات حول التهيئة وإعداد المهمة المتقدم، ارجع إلى دليل مسؤول برنامج Kodak Capture Pro على www.alarisworld.com/go/captureprosupport.

- في حالة تثبيت برنامج Capture Pro أو إصدار الشبكة لبرنامج Capture Pro، اتبع إجراءات التثبيت في القسم التالي.
- في حالة تثبيت الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro، ارجع إلى القسم بعنوان "تثبيت البرنامج: الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro" لاحقًا في هذا الدليل.

قبل أن تبدأ:

- تأكد من استيفاء جهاز الكمبيوتر لديك بتكوين الكمبيوتر الموصى به كما هو موضح في مواصفات منتجنا على موقع ويب شركة Kodak Alaris على: <https://www.alarisworld.com/en-us/solutions/software/document-scanning-software/capture-pro-software#Specifications>
- تأكد من أن الماسحة الضوئية تعمل وقيد التشغيل.

ما يلزمك:

- قرص CD لبرنامج تشغيل الماسحة الضوئية الذي توفره الشركة المصنعة للماسحة الضوئية إذا كنت ستقوم بتوصيل ماسحة ضوئية.
- ملف PDF المرفق المرسل بالبريد الإلكتروني الخاص بإشعار الترخيص الذي يحتوي على الرقم التسلسلي.
- نزل التطبيق من موقع ويب برنامج Capture Pro على www.alarisworld.com/go/CaptureProDownload
- إذا كان الكمبيوتر الذي سيتم تثبيت برنامج Capture Pro عليه غير متصل بالإنترنت، فستحتاج أيضًا إلى تنزيل أداة إدارة الترخيص الموجودة على علي موقع ويب برنامج Capture Pro. سيتم تثبيت "إدارة الترخيص" على جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت.
- حقوق المسؤول على الكمبيوتر الشخصي (PC) حيث تقوم بتثبيت البرنامج.

تثبيت البرنامج: برنامج Capture Pro وإصدار الشبكة

إجراءات التثبيت:

1. تأكد من تثبيت برامج تشغيل الماسح الضوئي على جهاز الكمبيوتر لديك باستخدام قرص CD تثبيت الماسحة الضوئية أو من خلال تنزيل برامج التشغيل من مواقع الويب.
إذا كنت تثبت ماسحة ضوئية من Kodak، فسيتم تثبيت أداة التحقق من المسح الضوئي تلقائيًا عند تثبيتك لبرنامج تشغيل الماسحة الضوئية. قد تُستخدم هذه الأداة لاختبار توصيل الماسحة الضوئية بشكل سليم وكونها قيد التشغيل.
ملاحظة: بالنسبة للماسحات الضوئية التي ليست من صنع Kodak، اتبع توصيات الشركة المصنعة لتثبيت الماسحة الضوئية واختبارها على الكمبيوتر الشخصي (PC).
2. قم بتوصيل الماسحة الضوئية واختبار الاتصال باستخدام أداة التحقق من المسح الضوئي. ارجع إلى دليل المستخدم للماسحة الضوئية لمزيد من المعلومات.
3. ابدأ بتشغيل المثبت من خلال تشغيل ملف CapProSW_x_x.exe الذي نزلته. قبل التثبيت، تحقق من ملاحظات الإصدار للحصول على أي معلومات إضافية بالانتقال إلى www.alarisworld.com/go/kcsdownloads والانتقال إلى قسم محطة العمل/برنامج العميل في موقع الويب.
4. انقر على **I accept the terms of the license agreement** (أوافق على شروط اتفاقية الترخيص) بعد قراءة اتفاقية الترخيص وانقر على **Next** (التالي). ستظهر شاشة مفتاح ترخيص الجهاز.
5. حدد **I will not be using a USB Hardware Key** (لن أستخدم مفتاح جهاز USB) وانقر على **Next** (التالي).
ملاحظة: إذا كنت اشتريت مفتاح جهاز USB الاختياري، فحدد **I have inserted my USB Hardware Key** (أدخلت مفتاح جهاز USB) وانقر على **Next** (التالي).
سيتم عرض شاشة نوع التثبيت.
- ملاحظة: لا تختار سوى **Install as Capture Pro Network Edition Client** (تثبيت كعميل إصدار الشبكة لبرنامج Capture Pro) إذا كنت اشتريت إصدار الشبكة لبرنامج Capture Pro وتقوم بتثبيت عميل.
6. انقر على **Next** (التالي). سيتم عرض شاشة الرقم التسلسلي للبرنامج.
7. أدخل الرقم التسلسلي للبرنامج وانقر على **Next** (التالي). سيتم عرض شاشة تسجيل المنتج.
8. إذا قمت بتسجيل برنامج Kodak Capture Pro الخاص بك مسبقًا، فأدخل معرف التسجيل الذي تلقيته، وانقر على **Next** (التالي). إذا لم تكن مسجلًا، فما عليك سوى النقر على **Next** (التالي) وسيُعرض لك استمارة تسجيل منتج Kodak Alaris. املأ الاستمارة واضغط على **Submit** (إرسال). ستُعرض شاشة تتضمن معرف التسجيل الخاص بك. دُون معرف التسجيل هذا كي تستخدمه لعمليات التثبيت اللاحقة. انقر على **OK** (موافق) لإكمال التسجيل ومتابعة التثبيت. ستُعرض شاشة الحصول على الترخيص أثناء الحصول على الترخيص من خادم ترخيص Kodak Alaris.
- ملاحظة: إذا كان الكمبيوتر غير متصل بالإنترنت، فارجع إلى الملحق "و"، إدارة الترخيص في دليل المسؤول للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على الترخيص.
9. في شاشة نوع الإعداد، حدد **Typical** (نموذجي) وانقر على **Next** (التالي). ستظهر شاشة ملخص التثبيت.
10. انقر على **Next** (التالي). ستظهر شاشة "جاهز لتثبيت البرنامج".
11. انقر على **Install** (تثبيت) لبدء التثبيت. ستظهر شاشات التقدم. اتبع أي تعليمات.
12. انقر على **Finish** (إنهاء).
13. عند المطالبة، حدد الخيار لإعادة تشغيل الكمبيوتر لديك.

تنصيب البرنامج: الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro

ملاحظات:

- عند استخدام الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro، لا تتوفر الكثير من الميزات المتقدمة لبرنامج Capture Pro. لمعرفة المزيد حول الإصدار كامل الميزات من برنامج Capture Pro، تفضل بزيارة www.alarisworld.com/solutions/software/document-scanning-software/capture-pro-software أو تواصل مع بائع Kodak Alaris المحلي.
- إذا كنت ترغب في تجربة الإصدار بالميزات الكاملة من برنامج Capture Pro، فحدد **Try full** - **featured Capture Pro** (تجربة إصدار برنامج Capture Pro بالميزات الكاملة) بعد تشغيل الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro.

قبل أن تبدأ:

- تأكد من استيفاء جهاز الكمبيوتر لديك بتكوين الكمبيوتر الموصى به كما هو موضح في مواصفات منتجنا على موقع ويب شركة Kodak Alaris على: <https://www.alarisworld.com/en-us/solutions/software/document-scanning-software/capture-pro-software#Specifications>.
- تأكد من أن الماسحة الضوئية تعمل وقيد التشغيل.

ما يلزمك:

- حقوق المسؤول على الكمبيوتر الشخصي (PC) حيث تقوم بتنصيب البرنامج.
- يمكنك طلب الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro الخاص ببرامج تشغيل الماسحة الضوئية وتنزيله من صفحة Alaris World Support للماسحة الضوئية من Kodak الخاصة بك (www.alarisworld.com/go/support).

إجراءات التنصيب:


الإصدار المحدود من برنامج Capture Pro يعمل مع مساحات ضوئية معينة من Kodak فقط.

1. تنصيب برامج تشغيل الماسحة الضوئية.
عند قيامك بتنصيب برنامج تشغيل الماسحة الضوئية سيتم تثبيت أداة التحقق من المسح الضوئي تلقائيًا. قد تُستخدم هذه الأداة لاختبار توصيل الماسحة الضوئية بشكل سليم وكونها قيد التشغيل.
2. قم بتوصيل الماسحة الضوئية واختبار الاتصال باستخدام أداة التحقق من المسح الضوئي. ارجع إلى دليل المستخدم للماسحة الضوئية لمزيد من المعلومات.
3. فك ضغط محتويات الملف المضغوط Capture Pro Limited Edition الذي تم تنزيله وشغل ملف EXE لبدء التنصيب.
4. انقر على **I accept the terms of the license agreement** (أوافق على شروط اتفاقية الترخيص) بعد قراءة اتفاقية الترخيص وانقر على **Next** (التالي). ستظهر شاشة مفتاح ترخيص الجهاز.
5. عند المطالبة، حدد **I will not be using a USB Hardware Key** (لن أستخدم مفتاح جهاز USB) وانقر على **Next** (التالي).
6. املأ استمارة التسجيل، وحدد **Submit** (إرسال).
7. في شاشة نوع الإعداد، حدد **Typical** (نموذجي) وانقر على **Next** (التالي). ستظهر شاشة ملخص التنصيب.
8. انقر على **Next** (التالي). ستظهر شاشة "جاهز لتنصيب البرنامج".
9. انقر على **Install** (تنصيب) لبدء التنصيب. ستظهر شاشات التقدم. اتبع أي تعليمات.
10. انقر على **Finish** (إنهاء).
11. عند المطالبة، حدد الخيار لإعادة تشغيل الكمبيوتر لديك.

لتشغيل البرنامج:

إذا كنت لا تستخدم إصدارات الفهرس فقط أو الاستيراد التلقائي؛ فتأكد من تشغيل الماسحة الضوئية وتوصيلها بالكمبيوتر بشكل سليم. وإذا كنت قد اشتريت مفتاح جهاز اختياري؛ فتأكد من تركيبه في منفذ USB بالكمبيوتر الخاص بك.

- انقر نقرًا مزدوجًا على رمز برنامج Capture Pro الموجود على سطح المكتب، أو
- انتقل إلى: **Start (ابدأ) < Programs (البرامج) < Kodak < Kodak Capture Pro Software (برنامج Kodak Capture Pro).**



ملاحظات:

- يقوم عملاء إصدار الشبكة بإشعارك أثناء الحصول على ترخيص.
- سيقوم عملاء إصدار الشبكة لبرنامج Capture Pro بإجراء المزامنة الأولية مع برنامج Capture Pro Server Software.

لتحديد ماسحتك الضوئية:

عند تشغيل برنامج Capture Pro لأول مرة، يتم عرض الرسالة لم يتم اختيار الماسحة الضوئية. يتم عرض هل تريد إعدادها الآن؟ انقر على نعم لعرض شاشة إعداد محطة العمل. يمكنك من هذه الشاشة تحديد الماسحة الضوئية التي ستستخدمها من قائمة أجهزة المسح الضوئي المتوفرة. سيتم تجاوز هذه الخطوات عند تشغيل البرنامج في المرات التالية.

1. انقر على **Select** (تحديد). سيتم عرض شاشة تحديد الماسحة الضوئية.

2. حدد الماسحة الضوئية التي قمت بتوصيلها بالكمبيوتر، ثم انقر على **OK** (موافق). سيتم عرض شاشة **Quick Start** (البدء السريع)
3. انقر على **OK** (موافق) على شاشة إعداد محطة العمل.

توفر شاشة البدء السريع قائمة للوظائف ولوحات المهام شائعة الاستخدام.

تعرض صفحة لوحات المهام إعدادات المهام التي تم إنشاؤها. ويتم عرض اللوحات بالترتيب الأبجدي، ويمكن أن تتغير الألوان إذا تمت إضافة لوحات مهام أخرى أو حذفها.



ملاحظة: لن تتلاءم أسماء المهام الطويلة على الزر وسيتم قطع الاسم. يؤدي تمرير المؤشر على الزر إلى عرض الاسم الكامل للمهمة. يوصى بأن تكون أول كلمات قليلة من اسم المهمة فريدة ووصفية ومعبرة.

مدير المجموعة - يسمح لك بفتح مجموعات المستندات الحالية أو إنشاء مجموعات جديدة أو عرض حالة أي مجموعات موجودة.

القائمة الرئيسية - تعرض الشاشة الرئيسية لبرنامج Capture Pro. يمكنك فتح أو عمل مجموعة جديدة أو بدء النطاق مستند، وتعديل عمليات إعداد المهام، وتعديل المستخدمين والمجموعات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مهام تهيئة النظام.

تسجيل الخروج - يسمح هذا الخيار بتسجيل خروج المستخدم الحالي.

خروج - للخروج من برنامج Capture Pro.

عند النقر على لوحة المهام، يتم عمل مجموعة جديدة ويبدأ المسح كما هو محدد من خلال إعداد المهام. بعد إخراج والانتها من المهام، يتم عرض شاشة البدء السريع مرة أخرى.

ملاحظات:

- إذا كنت مستخدمًا خبيرًا أو إذا لم تكن ترغب في استخدام لوحات مهام البدء السريع؛ فيمكنك تعطيل شاشة البدء السريع من خلال إلغاء تحديد **عرض البدء السريع** في مربع حوار إعداد محطة العمل. للوصول إلى مربع حوار Workstation Setup (إعداد محطة العمل)، حدد **File (ملف) < Workstation Setup (إعداد محطة العمل)** من القائمة الرئيسية.
- يمكن استخدام أيقونة "Quick Start" (البدء السريع) في شريط أدوات "View" (عرض) للعودة إلى شاشة "Quick Start" (البدء السريع) من "Main Menu" (القائمة الرئيسية).
- يتم تعطيل "البدء السريع" لإصدارات **الفهرس فقط** أو **الاستيراد التلقائي**.

استخدام إعدادات المهمة المحددة مسبقًا

يأتي برنامج Capture Pro مزودًا بثلاثة إعدادات مهمة محددة مسبقًا. تجنب تغيير الخيارات الافتراضية على إعدادات المهمة المحددة مسبقًا هذه، كل ما عليك استخدامها كما هي. عندما تقوم بإنشاء إعدادات مهمة جديدة، يمكنك استخدام هذه الإعدادات المهمة المحددة مسبقًا هذه كقاعدة واحفظها باسم جديد ذي معنى لك.

Ready to Scan (جاهز للمسح الضوئي) - يسمح لك ببدء مسح المستندات ضوئيًا باستخدام الإعدادات الافتراضية. ليس لدى وضع **Ready to Scan** (جاهز للمسح الضوئي) أي فهرس محددة.

Scan to PDF (مسح ضوئي إلى PDF) - يشبه **Ready to Scan** (جاهز للمسح الضوئي)، إلا عند مسح المستند (المستندات) ضوئيًا حيث سيتم عرض الصفحة الأولى في عارض الصور وستتم مطابقتك باسم **المستند** لإدخاله في صورة بيانات فهرس. تُستخدم بيانات الفهرس كاسم الملف عند إخراج المستندات.

Scan to E-mail (مسح ضوئي إلى بريد إلكتروني) - يشبه **Scan to PDF** (مسح ضوئي إلى PDF) إلا أن ملف PDF سيتم إنشاؤه وتضمينه في شكل مرفق للبريد الإلكتروني. وعند اكتمال المسح الضوئي، يتم فتح تطبيق برنامج البريد الإلكتروني مع المرفقات الممسوحة ضوئيًا ويكون جاهزًا لإرسال عنوان بريد إلكتروني من حساب بريدك الإلكتروني.


استنادًا إلى ما تريد القيام به، يمكنك تحديد أحد إعدادات المهمة هذه لاستخدامه كنقطة بدء لإعداد مهامك.

Ready to Scan (جاهز للمسح الضوئي)

تسمح لك مهمة Ready to Scan (جاهز للمسح الضوئي) ببدء مسح المستندات ضوئيًا دون الحاجة إلى إنشاء أي إعدادات أو تعديلها. وهذه المهمة ليس لديها أي فهارس محددة وتضع كل الصور الممسوحة ضوئيًا بعد إخراجها إلى C:\BatchesPro.

عندما يكون الإخراج على شكل دفعة، سيتم نقل كل صورته من مكان الصورة الممسوحة ضوئيًا وإخراجها بتنسيق TIFF في صفحة واحدة.

1. من الشاشة الرئيسية، حدد **Batch > New** (دفعة < جديد). يتم عرض شاشة المجموعة الجديدة.




2. حدد إعداد المهمة الذي تريد استخدامه كنقطة بدء لمهمة المسح الضوئي من القائمة المنسدلة **Job name** (اسم المهمة). في هذه الحالة، **Ready to Scan** (جاهز للمسح الضوئي). يتم إدخال اسم الدفعة ومعرف مستند البداية تلقائيًا.

3. انقر على موافق.

4. ضع المستندات المراد مسحها ضوئيًا في علبة تغذية الماسحة الضوئية.

5. انقر على **Scan/Start** (مسح ضوئي/بدء) ▶. سيتم عرض الصور في عارض الصور.



6. راجع الصور للتأكد من ظهورها بالشكل الذي تريده. وإذا أردت إجراء بعض التعديلات، فهناك أدوات متوفرة لهذا الأمر من خلال القائمة **Tools** (أدوات). تتضمن بعض وظائف التحرير الأكثر استخدامًا ما يلي: تدوير الصور وحذفها واقتصاصها، وغير ذلك.


7. عند الانتهاء، انقر على رمز **Output Batch** (دفعة الإخراج) . سيتم إخراج صورك وحفظها في مجلد BatchesPro.

Scan to PDF (مسح ضوئي إلى PDF)

المسح الضوئي إلى PDF يشبه **Ready to Scan** (جاهز للمسح الضوئي)، إلا أنه عند مسح المستند (المستندات) ضوئيًا حيث سيتم عرض الصفحة الأولى في عارض الصور وستتم مطالبتك باسم المستند لإدخاله في شكل بيانات فهرس. تُستخدم بيانات الفهرس كاسم الملف عند إخراج المستندات. وسيتم إخراج جميع الصور الممسوحة ضوئيًا إلى C:\PDF Files.

عندما يكون الإخراج على شكل دفعة، سيتم إخراج كل صورة على أنها ملف PDF متعدد الصفحات.

1. من الشاشة الرئيسية، حدد **Batch > New** (دفعة < جديد). يتم عرض شاشة المجموعة الجديدة.




2. حدد **Scan to PDF** (مسح ضوئي إلى PDF) من القائمة المنسدلة **Job name** (اسم المهمة). يتم إدخال اسم الدفعة ومعرف المستند البداية تلقائيًا.

3. انقر على **موافق**.


4. ضع المستندات المراد مسحها ضوئيًا في علبة تغذية الماسحة الضوئية.

5. انقر على **Scan/Start** (مسح ضوئي/بدء). سيتم عرض الصور في عارض الصور.



6. أدخل اسم مستند لاستخدامه باعتباره بيانات فهرس.

7. راجع الصور للتأكد من ظهورها بالشكل الذي تريده. وإذا أردت إجراء بعض التعديلات، فهناك أدوات متوفرة لهذا الأمر من خلال القائمة **Tools** (أدوات). تتضمن بعض وظائف التحرير الأكثر استخدامًا ما يلي: تدوير الصور وحذفها واقتصاصها، وغير ذلك.


8. عند الانتهاء، انقر على رمز **Output Batch** (دفعة الإخراج) . يتم حفظ صورك في مجلد **.PDF Files**.

Scan to Email (مسح ضوئي إلى بريد إلكتروني)

سيعرض المسح الضوئي إلى بريد إلكتروني الصفحة الأولى في عارض الصور وستتم مطالبتك بإدخال اسم مستند باعتباره بيانات فهرس. عندما يتم مسح المستندات ضوئيًا، سيتم إنشاء ملفات PDF وإرفاقها تلقائيًا ببريد إلكتروني لإرسالها إلى مستلم بريد إلكتروني. يجب إعداد برنامج البريد الإلكتروني وفتحه للمسح الضوئي إلى بريد إلكتروني لنجاح العملية.

عند تحديد **Scan to Email** (مسح ضوئي إلى بريد إلكتروني)، سيتم إنشاء رسالة بريد إلكتروني لكل دفعة من المستندات المسوحة ضوئيًا.


1. من الشاشة الرئيسية، حدد **Batch > New** (دفعة < جديد). يتم عرض شاشة المجموعة الجديدة.



2. حدد **Scan to Email** (مسح ضوئي إلى بريد إلكتروني) من القائمة المنسدلة **Job name** (اسم المهمة). يتم إدخال اسم الدفعة ومعرف مستند البداية تلقائيًا.

3. انقر على **موافق**.

4. ضع المستندات المراد مسحها ضوئيًا في علبة تغذية الماسحة الضوئية.

5. انقر على **Scan/Start** (مسح ضوئي/بدء) . سيتم عرض الصور في عارض الصور.

6. راجع الصور للتأكد من ظهورها بالشكل الذي تريده. وإذا أردت إجراء بعض التعديلات، فهناك أدوات متوفرة لهذا الأمر من خلال القائمة **Tools** (أدوات). تتضمن بعض وظائف التحرير الأكثر استخدامًا ما يلي: تدوير الصور وحذفها واقتصاصها، وغير ذلك.

7. عند الانتهاء، انقر على رمز **Output Batch** (دفعة الإخراج) .

8. بعد الانتهاء من المسح الضوئي، سيفتح برنامج البريد الإلكتروني بريد إلكتروني جديد مع ملف PDF المرفق. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي تقوم بإرسال الملف إليه وإرساله بنفس الطريقة التي تُرسل بها رسائل البريد الإلكتروني عادةً.

جميع العلامات التجارية والأسماء
المستخدمة ملك لأصحابها.

يتم استخدام العلامة التجارية Kodak
وتصميم المنتجات وتغليفها بموجب ترخيص
من شركة Eastman Kodak.

© 2022 Kodak Alaris Inc.
TM/MC/MR: Alaris
03/22

Kodak alaris