


Limpendo e substituindo o rolo de separação



Informação de suporte

www.alarisworld.com/go/S2000support
www.alarisworld.com/go/S2000wsupport

Ao entrar em contato com o suporte, tenha em mãos as seguintes informações:

- Uma descrição de seu problema
- Modelo e número de série do scanner
- Configuração do computador
- Aplicativo de software que está usando

Limpendo a área de geração de imagens



Suprimentos e consumíveis

www.AlarisWorld.com/go/S2000support
www.AlarisWorld.com/go/S2000wsupport

A-61934_pt-br / Peça #5K9213 Março de 2020

Todas as marcas registradas e nomes comerciais utilizados são de propriedade de seus respectivos detentores.

A marca comercial e a identidade visual da Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.

© 2020 Kodak Alaris Inc.



5K9213

Kodak

Scanners da série S2000
Scanners da série S2000w

Guia de referência



Limpendo os rolos

1



2



3



Limpendo os rolos de alimentação de alimentação

1



2



3



4



Limpendo e substituindo o rolo de separação

1



2



3

