

CALIDAD DE IMAGEN

Si experimenta problemas de calidad de imagen, intente lo siguiente:

1. Limpie el scanner a fondo.
2. Compruebe la configuración de la aplicación.
3. Si utiliza iThresholding, intente reducir el valor de contraste.

NOTA: La calibración de imágenes debe realizarse únicamente cuando lo indique el scanner o las lámparas, o cuando se hayan cambiado las guías de imagen.

ACCESORIOS*

N.º de catálogo	Descripción
894 9000	Accesorio de fondo blanco <i>Kodak</i>
874 1894	Alimentador manual <i>Kodak</i>
815 0237	Accesorio para impresora de alta resolución de <i>Kodak</i>

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

N.º de publicación	Descripción
A-61555_es	Guía del usuario
A-61580_es	Guía de procesamiento de imágenes
A-61587_es	Guía de referencia del control del brillo y el contraste
A-61599_es	Información sobre los códigos de parches
A-61403_es	Suministros y consumibles

Consulte la página Web de Kodak, www.Kodak.com/go/docimaging, para acceder a estos documentos en formato de archivo PDF.

SUMINISTROS*

N.º de catálogo	Descripción
108 4755	Kit de consumibles del alimentador <i>Kodak</i> para los scanners de las series i600 e i1800
896 5279	Kit del alimentador <i>Kodak</i> para papel ultraligero y scanners de las series i600 e i1800
842 6157	Kit extra grande de consumibles del alimentador <i>Kodak</i> para los scanners de las series i600 e i1800
134 3680	Kit extra grande de consumibles del alimentador <i>Kodak</i> para los scanners de las series i600 e i1800
197 6703	Juego de guías de imagen <i>Kodak</i> para los scanners de las series i600 e i1800
125 7633	Tiras secantes para impresoras <i>Kodak</i> (parte delantera de los scanners de la serie i1800)
114 1472	Tiras secantes para impresoras <i>Kodak</i> (parte trasera de los scanners de la serie i1800)
818 3386	Cartucho de tinta negra de impresora optimizada para los scanners de las series i800 e i1800 de <i>Kodak</i>
159 6832	Cartucho de tinta roja de impresora optimizada para los scanners de las series i800 e i1800 de <i>Kodak</i>
169 0783	Hojas de limpieza del transporte <i>Kodak Digital Science</i> (50 unidades)
877 6254	Kit de mantenimiento para impresora de alta resolución
822 1376	Cartucho de tinta negra de impresora de alta resolución para los scanners de las series i800 e i1800 de <i>Kodak</i> y el microfilmador de la serie 70 <i>Kodak Imagelink</i>
145 6532	Cartucho de tinta roja de impresora de alta resolución para los scanners de las series i800 e i1800 de <i>Kodak</i> y el microfilmador de la serie 70 <i>Kodak Imagelink</i>
853 5981	Almohadillas de limpieza para los rodillos <i>Kodak Digital Science</i> (24 unidades)
896 5519	Paños de limpieza Staticide para scanners <i>Kodak</i> (144 unidades)
127 1436	Patrones de calibración <i>Kodak</i> (5 unidades)

* Estos elementos están sujetos a cambios.



Scanners de la serie i1800



Guía de consulta rápida

www.kodak.com

Para el mantenimiento, póngase en contacto con el representante local de **Kodak**.

EASTMAN KODAK COMPANY
343 State Street
Rochester, NY 14650 (EE.UU.)
© Kodak, 2007
TM: Kodak and Digital Science

A-61556_es/N.º publ. 9E8465

octubre 2007

LED DEL SCANNER

Color	Función
Verde	Fijo: Cuando se enciende el interruptor de alimentación, el scanner realizará la secuencia de encendido y mostrará la pantalla inactiva cuando el scanner esté listo. Intermitente: El scanner está en modo de ahorro de energía. Para salir de este modo, si hay papel en el elevador de entrada, retirelo y vuelva a colocarlo y, si no hay papel en el elevador de entrada, introdúzcalo.

CONSULTA DEL REGISTRO DEL OPERADOR

El capítulo 6 de la guía del usuario, *Solución de problemas*, incluye una descripción de los mensajes del operador junto con una tabla de solución de problemas. Para acceder al registro del operador, es necesario tocar **Registro del operador** en la pantalla sensible al tacto o acceder a través de la herramienta Scan Validation Tool.

Acceso al registro del operador en la pantalla sensible al tacto.

- En la pantalla inactiva, toque **Registro del operador**.

NOTA: El registro del operador sólo muestra los mensajes a partir de la última vez que se encendió el scanner, mientras que Scan Validation Tool muestra todos los mensajes que se han generado.

Acceso al registro del operador en Scan Validation Tool

- Seleccione **Inicio>Programas>Kodak>Document Imaging>Scan Validation Tool**.
- En el cuadro de diálogo de tipos de controlador, seleccione **TWAIN**.
- En el cuadro de controladores, seleccione **Scanner Kodak: i1800** y haga clic en **Aceptar**.
- Haga clic en el icono de scanner para que se abra la pantalla principal.
- Haga clic en el botón **Configuración** para que aparezca la pantalla de configuración.
- Haga clic en el botón **Dispositivo** para que aparezca la pantalla del dispositivo.
- Haga clic en el botón **Diagnóstico** para que aparezca la pantalla de diagnóstico.
- En la ficha Registros, seleccione **Operador** en la lista desplegable para que aparezca el registro del operador.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza del scanner y el mantenimiento preventivo regulares son requisitos necesarios para garantizar una calidad de imagen óptima.

NOTA: Determinados tipos de documentos generan más polvo y suciedad que otros, por lo que requieren una limpieza más frecuente que la recomendada.

A continuación, se incluye un procedimiento recomendado para el mantenimiento preventivo que supone un ahorro al impedir las interrupciones durante el proceso de digitalización.

IMPORTANTE:

- La almohadilla de limpieza para rodillos contiene lauril éter sulfato sódico y silicato de sodio, que pueden causar irritación ocular. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad (MSDS).
- Los paños de limpieza Staticide contienen isopropanol, que puede causar irritación ocular y sequedad en la piel. Lávese bien las manos con agua y jabón después de realizar los procedimientos de mantenimiento. Si desea obtener más información, consulte las fichas de datos de seguridad (MSDS).
- Utilice únicamente los accesorios de limpieza recomendados.
- No utilice aire comprimido ni envasado.

PROCEDIMIENTOS

N.º de tarea / Procedimiento	A primera hora	A mitad del turno	Al inicio del nuevo turno
3 Aspirar la bandeja de salida y las áreas de entrada	x		
5 Limpiar todos los rodillos	x		x
6 Aspirar el área de transporte	x	x	x
7 Retirar las tiras de fondo y aspirar debajo	x		
8 Retirar las guías de imagen y limpiarlas	x		x
9 Aspirar debajo de las guías de imagen	x		x
16 Pasar la hoja de limpieza del transporte	x		x
18 Limpiar las guías de imagen con un paño	x	x	x

Para obtener información acerca de los procedimientos de limpieza y sustitución, consulte el capítulo 5 de la guía del usuario, *Mantenimiento*.

Algunos procedimientos de limpieza requieren el uso de una aspiradora y otros accesorios de limpieza (p. ej. cepillo pequeño, tubo aspirador, etc.).

TAREAS

- Apague el scanner.
- Extraiga la bandeja de salida.
- Utilice el accesorio de cepillo de la aspiradora para limpiar el área de la bandeja de salida y de entrada (elevador).
- Abra el compartimento.
- Limpie todos los rodillos y las gomas con una almohadilla de limpieza para rodillos (los rodillos superior e inferior, las gomas del módulo de alimentación y las del rodillo de separación). Compruebe que las gomas y la almohadilla de separación frontal no estén gastadas; sustitúyalas si es necesario.
- Limpie el área de transporte con el cepillo de la aspiradora.
Al limpiar esta área, preste especial atención a las siguientes partes:
 - los bordes del transporte;
 - la cinta reflectora próxima a la parte delantera del transporte;
 - la cinta reflectora próxima a la parte delantera del compartimento;
 - los tres sensores de alimentación múltiple situados en la base del transporte y el compartimento.
- Retire las tiras de fondo superior e inferior y aspire el área. Cuando haya terminado, vuelva a colocar las tiras.
- Retire las guías de imagen superior e inferior.
- Con el tubo aspirador, limpie la suciedad y el polvo del área de las guías de imagen, especialmente en la superficie de cristal que hay entre las lámparas inferiores.
- Limpie ambos lados de las guías de imagen con un paño de limpieza Staticide.
- Seque las guías de imagen con un paño Staticide.
- Compruebe que las guías de imagen no estén rayadas; sustitúyalas si es necesario.
- Vuelva a colocar las guías de imagen.
- Cierre el compartimento.
- Encienda el scanner.
- Pase una hoja de limpieza del transporte por el transporte.
- Abra el compartimento.
- Limpie el lado expuesto de las guías de imagen con un paño seco que no suelte pelusa.
- Cierre el compartimento y digitalice una imagen de prueba para garantizar la calidad.